GARANTIEBEDINGUNGEN

Die KODi Diskontläden GmbH, Zum Eisenhammer 52, 46049 Oberhausen, gewährt auf dieses Produkt drei Jahre Garantie ab Kaufdatum ("Garantiedauer"). Die Garantie gilt für das Land, in dem das Produkt gekauft wurde.

Garantiefall

Der Garantiefall tritt ein, wenn sich die Eigenschaften des Produktes innerhalb der Garantiedauer so verändern, dass die Funktion des Produktes nicht nur unerheblich beeinträchtigt wird und die Garantievoraussetzungen vorliegen. Von der Garantie ausgeschlossen sind Fälle, in denen Fehler oder Mängel zurückzuführen sind auf:

- unsachgemäße Installation, Bedienung oder Verwendung
- mangelhafte Wartung oder Pflege
- Missachtung der Sicherheits- oder Bedienhinweise entsprechend der Bedienungsanleitung
- gebrauchsüblichen Verschleiß
- äußere Einwirkungen wie mechanische Beschädigungen, Transportschäden oder Schäden durch Witterung
- gewerbliche Nutzung

Garantieumfang

Während der Garantiedauer auftretende Mängel werden wir kostenlos beheben, nach unserem Ermessen durch Reparatur, Austausch gegen ein neues, vergleichbares oder höherwertiges Produkt (die aufgeführten Varianten werden im Folgenden "Ersatzartikel" genannt) oder Erstattung des Kaufpreises.

Die Abholung des Ersatzartikels erfolgt in der Filiale. Im Fall der Erstattung des Kaufpreises erfolgt diese durch Barauszahlung in der Filiale, in welcher die Garantie geltend gemacht wurde. Wenn der Kauf über den Online-Shop erfolgte und die Geltendmachung der Garantie in einer Filiale, so gilt obiges entsprechend.

Erfolgte die Geltendmachung der Garantie über unseren Kundenservice, so wird der Ersatzartikel nach Absprache in eine Filiale Ihrer Wahl oder versandkostenfrei an Ihre Postanschrift gesendet. Eine etwaige Erstattung des Kaufpreises erfolgt in einem solchen Fall per Überweisung.

Aus dieser Garantie ergeben sich keine weiteren Ansprüche als die vorgenannten, insbesondere umfasst die Garantie keine Mangelfolgeschäden und Schadensersatzansprüche.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie tritt weder eine Verlängerung der Garantiedauer ein, noch beginnt diese neu.

Garantievoraussetzungen

Voraussetzung für die Geltendmachung von Garantieansprüchen ist:

- 1. die Vorlage des Originalkassenbeleges (im Fall des Kaufs über unseren Online-Shop die Vorlage der Rechnung) und
- 2. die Aushändigung des Produktes mit vollständigem Zubehör sowie
- 3. im Fall des Kaufs über unseren Online-Shop die Nutzung des von uns zur Verfügung gestellten Retouren-Labels, sofern die Inanspruchnahme der Garantie nicht über eine Filiale erfolgt und
- 4. die Verbrauchereigenschaft des Käufers.

Inanspruchnahme der Garantie

Die Inanspruchnahme der Garantie richtet sich nach folgenden Vorgaben:

Bei Kauf des Produktes in einer unserer Filialen:

Erfolgte der Kauf des Produktes über eine unserer Filialen, wenden Sie sich für die Inanspruchnahme der Garantie bitte an eine KODi Filiale Ihrer Wahl.

Bei Kauf des Produktes über unseren Onlineshop:

Haben Sie den Artikel über unseren Onlineshop erworben, ist ebenfalls eine Inanspruchnahme der Garantie über jede unserer Filialen möglich. Alternativ können Sie über unseren Kundenservice

Tel.: +49 (0)208 / 85 007-777 E-Mail: onlineshop@kodi.de

ein Retouren-Label für den Rückversand und einen Retourenschein für die Abwicklung Ihrer Retoure anfordern.

Gesetzliche Rechte

Gesetzliche Rechte, insbesondere Gewährleistungsrechte, werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.

Insbesondere ist die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistungsrechte unentgeltlich.

Geltendes Recht

Es gilt das Recht des Landes, in dem das Produkt gekauft wurde.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt ist nur für das Zubereiten von Nahrungsmitteln im privaten, nicht professionellen Umfeld vorgesehen.
Das Gerät ausschließlich gemäß diesen Anweisungen verwenden. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Verlust jeglicher Garantieansprüche. Bitte die Sicherheitshinweise beachten.
Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE-Richtlinien.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Direkt nach Beendigung der Arbeit halten Sie die noch montierten Rührbesen oder Knethaken in einen Becher mit klarem Wasser und schalten Sie das Gerät im Betriebsmodus TURBO ein. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie Aufsätze (Abschnitt Zusammenbau) und reinigen Sie sie mit warmem Wasser und etwas Spülmittel und spülen Sie sie danach gründlich mit klarem Wasser ab. Trocknen Sie Rührbesen oder Knethaken vor dem Lagern gründlich ab.
- Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Produkt vor dem Reinigen vollständig abkühlen.
- 3. Die Motoreinheit nur mit einem etwas feuchten Tuch abwischen.
- Nach jeder Reinigung alle Oberflächen der einzelnen Komponenten sorgfältig abtrocknen, bevor das Produkt erneut verwendet wird.
- 5. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

KUNDENDIENST

Bei Rückfragen zum Gerät oder technischen Problemen schreiben Sie bitte per E-Mail an: info@kodi.de

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet zum Download unter: www.kodi.de/tectro

KODi Diskontläden GmbH Zum Eisenhammer 52 46049 Oberhausen Deutschland

ENTSORGUNG

Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläch von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Femkommunikationsmitteln, wenn die Lagerund die gesamten Lagerund Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einer Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs, 1 ElektroG, nämlich "Wärmeüberträger", "Bildschirmgeräte" oder "Großgeräte" (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Räufverrages einigt, nodere bestellt unschließe gestellt eines neuen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selhst verantwortlich ist

5. Bedeutung des Symbols "durchgestrichene Mülltonne"

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 220 – 240 V~ Nenneingangsleistung: 300 W Nennfrequenz: 50/60 Hz Schutzklasse: II

> 13378905 V1.2_01.24

BEDIENUNGSANLEITUNG Handmixer 13378905 300 Watt 5 Geschwindigkeiten und Turbofunktion Inklusive Zubehör

*Die Garantiebedingungen befinden sich auf den letzten Seiten.

TECTRO

Herzlichen Glückwunsch!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein TecTro-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung für späteren Gebrauch auf. Bitte geben Sie diese Anleitung mit, wenn Sie das Produkt an andere Benutzer weitergeben.

5 Netzkabel mit Netzstecker

m Normalbetrieb darf das

Gerät für maximal 5 Minuten

betrieben werden. Lassen Sie

inschließend das Gerät vor

lem Wiedereinschalten auf

Raumtemperatur abkühlen.

PRODUKTÜBERSICHT

- 1 Auswurftaste **EJECT**
- 2 Ein-/Ausschalter und Drehzahlregler 0 5
- 4 Handmixergehäuse
- 6 Aufnahmen für Aufsätze (nicht abgebildet) 3 Taste TURBO 7 Knethaken (2x) 8 Rührbesen (2x) 2 3 **ACHTUNG** Vor dem
- Auswechseln von Aufsätzen. muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- KURZZEITBETRIEB

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE –

bitte aufmerksam durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.

- Dieses Produkt darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Produkt und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Dieses Produkt kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden.
- Dieses Produkt ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau. dem Auseinandernehmen oder Reinigung stets vom Netz zu trennen.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden muss das Produkt ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.
- Das Gerät darf nur mit den mitgelieferten Zubehörteilen betrieben

- Jealicher Missbrauch kann zu schweren Verletzungen führen.
- Dieses Produkt ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Betreiben Sie das Produkt ohne Unterbrechung nicht länger als 5 Minuten, Lassen Sie das Gerät danach auf Raumtemperatur abkühlen. bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen konzipiert, wie beispielsweise:
- in Küchen für Mitarbeiter in Läden. Büros und anderen gewerblichen Bereichen.
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen.
- in Frühstückspensionen,
- in landwirtschaftlichen Anwesen.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
- Reinigen Sie das Produkt und die übrigen Zubehörteile nach jedem Gebrauch.
- Beachten Sie das Kapitel Reinigung und Pflege.

- Reparieren Sie das Gerät auf keinen Fall selbst (z.B. wenn das Netzkabel beschädigt ist oder das Gerät fallengelassen wurde, etc.). Lassen Sie Wartungen und Reparaturen nur von einem autorisierten Kundendienst durchführen.
- Stellen Sie sicher, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Dieses Gerät ist zum Gebrauch im Haushalt und für haushaltsübliche Mengen konstruiert
- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.
- Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt. solange es eingeschaltet ist.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien bestimmt.
- Das Netzkabel, das Gerät und Verlängerungskabel regelmäßig auf Beschädigungen prüfen Ein beschädigtes Gerät nicht betreiben. Sofort den Netzstecker ziehen.

Zur Wahl der Geschwindigkeit beachten Sie nachfolgende Tabelle.

Empfohlene Drehzahlstufe zu Beginn des Mischens von weichen Zutaten

Empfohlene Drehzahlstufe zum Mischen von Kuchen- und Brotteigen

Empfohlene Drehzahlstufe zum Schlagen von Eischnee, Schlagsahne

TURBO Volle Drehzahl/Leistung sofort, unabhängig von voreingestellter Drehzahlstufe

Empfohlene Drehzahlstufe zum Schlagen von Butter, Süßspeisen

Empfohlene Drehzahlstufe zum Mixen flüssiger Zutaten um unnötige Spritzer zu

 Das Netzkabel oder ein verwendetes Verlängerungskabel so führen, dass man nicht daran ziehen oder darüber stolpern

Stufe Funktion und Einsatzzweck

Gerät ist ausgeschaltet

TIPPS

kann. Darauf achten, dass das Netzkabel nicht in leicht erreichbaren Bereichen herunterhängt.

- Das Gerät niemals am Netzkabel hängend tragen oder ziehen. Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten ziehen. Das Kabel nicht festklemmen oder knicken.
- Bei Nichtgebrauch das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Den Netzstecker niemals am Kabel oder mit nassen Händen herausziehen.
- Bei Fehlfunktionen während der Verwendung, vor dem Reinigen oder Transport und nach Verwendung den Netzstecker ziehen.
- Achten Sie darauf, dass die Motoreinheit und das Netzkabel nicht nass werden.
- Das Gerät oder Netzkabel niemals auf offenem Feuer platzieren.
- Das in Betrieb befindliche oder angeschlossene Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Das Gerät nicht in explosions- oder brandgefährdeten Umgebungen verwenden.
- Dieses Gerät kann ohne Einstellung sowohl unter 50 Hz als auch unter 60 Hz betrieben

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

• Die Rührbesen passen universell in

beide Aufnahmen für die Aufsätze

passt nur in einer der Aufnahmen.

Einer der Knethaken mit Anschlagring

Beachten Sie dazu die Aufdrucke an

1. Stecken Sie die Enden der Aufsätze in

die Aufnahmen, wobei die Nasen an

den Enden der Aufsätze in die Schlitze

der Aufnahmen fassen müssen. Stellen

Sie sicher, dass diese richtig eingerastet

2. Zum Entfernen der Aufsätze aus

Auswurftaste **EJECT**.


den Aufnahmen drücken Sie die

ZUSAMMENBAU

den Aufnahmen.

HINWEIS

Reinigen Sie den Handmixer vor dem ersten Gebrauch, um produktionsbedingte Rückstände zu entfernen.



Rührbesen aufsetzen



Knethaken aufsetzen

Netzstecker



Aufsätze in die Zutaten setzen

GEBRAUCH DES HANDMIXERS

- 1. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.
- 2. Setzen Sie die Rührbesen/Knethaken in die Zutaten. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter und Drehzahlregler ein. Wählen Sie eine geeignete Geschwindigkeit:
- Stufe 1 ist die Minimaldrehzahl und Stufe 5 die Maximaldrehzahl.
- Taste TURBO: Maximaldrehzahl (wie Stufe 5).
- 3. Zum Beenden stellen Sie den Ein-/ Ausschalter und Drehzahlregler auf 0. Ziehen Sie nach Beendigung Ihrer Arbeit den Netzstecker.



Gerät einschalten und Drehzahl einstellen



Turbobetrieb



Netzstecker ziehen



Aufsätze entfernen

IM_13378905-Handmixer_240116_V1.2.indd 5-8