

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die KODi Diskontläden GmbH, Zum Eisenhammer 52, 46049 Oberhausen, gewährt auf dieses Produkt drei Jahre Garantie ab Kaufdatum („Garantiedauer“). Die Garantie gilt für das Land, in dem das Produkt gekauft wurde.

Garantiefall

Der Garantiefall tritt ein, wenn sich die Eigenschaften des Produktes innerhalb der Garantiedauer so verändern, dass die Funktion des Produktes nicht nur unerheblich beeinträchtigt wird und die Garantievoraussetzungen vorliegen. Von der Garantie ausgeschlossen sind Fälle, in denen Fehler oder Mängel zurückzuführen sind auf:

- unsachgemäße Installation, Bedienung oder Verwendung
- mangelhafte Wartung oder Pflege
- Missachtung der Sicherheits- oder Bedienhinweise entsprechend der Bedienungsanleitung
- gebräuchlichen Verschleiß
- äußere Einwirkungen wie mechanische Beschädigungen, Transportschäden oder Schäden durch Witterung
- gewerbliche Nutzung

Garantieumfang

Während der Garantiedauer auftretende Mängel werden wir kostenlos beheben, nach unserem Ermessen durch Reparatur, Austausch gegen ein neues, vergleichbares oder höherwertiges Produkt (die aufgeführten Varianten werden im Folgenden „Ersatzartikel“ genannt) oder Erstattung des Kaufpreises.

Die Abholung des Ersatzartikels erfolgt in der Filiale. Im Fall der Erstattung des Kaufpreises erfolgt diese durch Barauszahlung in der Filiale, in welcher die Garantie geltend gemacht wurde. Wenn der Kauf über den Online-Shop erfolgte und die Geltendmachung der Garantie in einer Filiale, so gilt obiges entsprechend.

Erfolgte die Geltendmachung der Garantie über unseren Kundenservice, so wird der Ersatzartikel nach Absprache in eine Filiale Ihrer Wahl oder versandkostenfrei an Ihre Postanschrift gesendet. Eine etwaige Erstattung des Kaufpreises erfolgt in einem solchen Fall per Überweisung.

Aus dieser Garantie ergeben sich keine weiteren Ansprüche als die vorgenannten, insbesondere umfasst die Garantie keine Mangelfolgeschäden und Schadensersatzansprüche.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie tritt weder eine Verlängerung der Garantiedauer ein, noch beginnt diese neu.

Garantievoraussetzungen

Voraussetzung für die Geltendmachung von Garantieansprüchen ist:

1. die Vorlage des Originalkassenbeleges (im Fall des Kaufs über unseren Online-Shop die Vorlage der Rechnung) und
2. die Aushändigung des Produktes mit vollständigem Zubehör sowie
3. im Fall des Kaufs über unseren Online-Shop die Nutzung des von uns zur Verfügung gestellten Retouren-Labels, sofern die Inanspruchnahme der Garantie nicht über eine Filiale erfolgt und
4. die Verbrauchereigenschaft des Käufers.

Inanspruchnahme der Garantie

Die Inanspruchnahme der Garantie richtet sich nach folgenden Vorgaben:

Bei Kauf des Produktes in einer unserer Filialen:

Erfolgte der Kauf des Produktes über eine unserer Filialen, wenden Sie sich für die Inanspruchnahme der Garantie bitte an eine KODi Filiale Ihrer Wahl.

Bei Kauf des Produktes über unseren Onlineshop:

Haben Sie den Artikel über unseren Onlineshop erworben, ist ebenfalls eine Inanspruchnahme der Garantie über jede unserer Filialen möglich. Alternativ können Sie über unseren Kundenservice

Tel.: +49 (0)208 / 85 007-777
E-Mail: onlineshop@kodi.de

ein Retouren-Label für den Rückversand und einen Retourenschein für die Abwicklung Ihrer Retoure anfordern.

Gesetzliche Rechte

Gesetzliche Rechte, insbesondere Gewährleistungsrechte, werden durch die Garantie nicht eingeschränkt. Insbesondere ist die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistungsrechte unentgeltlich.

Geltendes Recht

Es gilt das Recht des Landes, in dem das Produkt gekauft wurde.

TIPPS

- Verarbeiten Sie keine zu großen Mengen in einem Arbeitsgang.
- Schalen, Stiele und Kerne/Steine müssen vor der Verarbeitung zuerst entfernt werden.

- Die Zutaten müssen vor dem Pürieren in kleine Stücke von etwa 15 x 15 mm geschnitten werden.

- Füllen Sie das Pürier- bzw. Mixgut möglichst in einen schmalen, hohen Behälter mit flachem Boden.

- Das Gerät ist nicht zum Verarbeiten von sehr harten Lebensmitteln wie z.B. Muskatnüssen, Getreide, Kaffeebohnen oder Schokolade geeignet.

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, um Eiswürfel zu zerkleinern/zerstoßen.

- Bei der Verarbeitung von zerstoßenem Eis immer Flüssigkeit hinzufügen.

- Um Schäden am Gerät zu vermeiden, unterbrechen Sie den Mixvorgang, wenn das Messer nicht oder nur schwer dreht. Überprüfen Sie, ob die Speise zu zäh ist oder sich ein Hindernis im Behälter befindet.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 220 – 240 V~
Nenningangsleistung: 600 W
Nennfrequenz: 50-60 Hz
Schutzklasse: II
KB-Zeit: 1 Minute

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

- 1. Getrennte Erfassung von Altgeräten**
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.
- 2. Batterien und Akkus sowie Lampen**
Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.
- 3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten**
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen

KUNDENDIENST

Bei Rückfragen zum Gerät oder technischen Problemen schreiben Sie bitte per E-Mail an: info@kodi.de

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet zum Download unter: www.kodi.de/tectro

KODi Diskontläden GmbH
Zum Eisenhammer 52
46049 Oberhausen
Deutschland

oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreter haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



BEDIENUNGSANLEITUNG

STABMIXER

14663901

600 Watt

2 Geschwindigkeiten

Abnehmbarer Mixstab mit Edelstahlklinge



DE

14663901
V1.2_03.24



TECTRO

*Die Garantiebedingungen befinden sich auf den letzten Seiten.

Herzlichen Glückwunsch!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein TecTro-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung für späteren Gebrauch auf. Bitte geben Sie diese Anleitung mit, wenn Sie das Produkt an andere Benutzer weitergeben.

PRODUKTÜBERSICHT

- 1 Netzkabel mit Netzstecker
- 2 Betriebstaste, niedrige Drehzahl
- 3 **TURBO**-Betriebstaste, hohe Drehzahl
- 4 Motoreinheit
- 5 Pürierstab

⚠ ACHTUNG
Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 1 Minute ohne Unterbrechung. Lassen Sie das Gerät danach mindestens 1 Minute abkühlen. Nach max. 5 solcher Ein-/Aus-Zyklen lassen Sie das Gerät mindestens 30 Minuten ausgeschaltet abkühlen.



⚠ ACHTUNG
• Pürieren Sie niemals kochende Flüssigkeiten oder Lebensmittel!

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – bitte aufmerksam durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.

- Dieses Produkt darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Produkt und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Dieses Produkt kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen und müssen daher beaufsichtigt werden.
- Dieses Produkt ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Betreiben Sie das Produkt ununterbrochen nicht länger als 1 Minute.
- Dieses Produkt ist nur für die Anwendung im Haushalt oder ähnliche Anwendungen bestimmt.

- Warnung vor möglichen Verletzungen aufgrund eines Missbrauchs: Verwenden Sie das Gerät nur zur Verarbeitung der in dieser Anleitung angegebenen Speisen.
- Für die Geschwindigkeitseinstellungen für Zubehör beachten Sie die weiteren Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
- Dieses Produkt ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigung stets vom Netz zu trennen.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Produkt ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Bitte gehen Sie sehr sorgfältig bei der Handhabung der scharfen Messer vor, wenn Sie den Behälter leeren und während des Reinigens.

- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehöerteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen konzipiert.
- Reinigen Sie das Produkt und die übrigen Zubehöerteile nach jedem Gebrauch.
- Beachten Sie das Kapitel **Reinigung und Pflege**.
 - Sicherstellen, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
 - Dieses Gerät ist zum Gebrauch im Haushalt und für haushaltsübliche Mengen konstruiert.
 - Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
 - Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien bestimmt.
- Das Netzkabel, das Gerät und Verlängerungskabel regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Ein beschädigtes Gerät nicht betreiben. Sofort den Netzstecker ziehen.
- Das Netzkabel oder ein verwendetes Verlängerungskabel so führen, dass man nicht daran ziehen oder darüber stolpern kann. Darauf achten, dass das Netzkabel nicht in leicht erreichbaren Bereichen herunterhängt.
- Das Gerät niemals am Netzkabel hängend tragen oder ziehen. Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten ziehen. Das Kabel nicht festklemmen oder knicken.
- Bei Nichtgebrauch das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Den Netzstecker niemals am Kabel oder mit nassen Händen herausziehen.
- Bei Fehlfunktionen während der Verwendung, vor dem Reinigen oder Transport und nach Verwendung den Netzstecker ziehen.
- Betreiben Sie das Produkt niemals im Leerzustand.
- Greifen Sie niemals in das Schneidwerk. Die Messer sind extrem scharf!
- Achten Sie darauf, dass die Motoreinheit und das Netzkabel nicht nass werden.
- Das Gerät oder Netzkabel niemals auf offenem Feuer platzieren.
- Das in Betrieb befindliche oder angeschlossene Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Das Gerät nicht in explosions- oder brandgefährdeten Umgebungen verwenden.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern verwenden.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt ist zum Zerkleinern und Pürieren verschiedener Lebensmittel im privaten, nicht professionellen Umfeld vorgesehen. Das Gerät ausschließlich gemäß diesen Anweisungen verwenden. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Verlust jeglicher Garantieansprüche. Bitte die Sicherheitshinweise beachten. Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE-Richtlinien.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Reinigen Sie den Pürierstab vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und Spülmittel, um produktionsbedingte Rückstände zu entfernen. Beachten Sie dazu das Kapitel **Reinigung und Pflege**.

ZUSAMMENBAU

1. Stecken Sie den Pürierstab bis zum Anschlag auf den Antriebsflansch am Stabmixermotorgehäuse.
2. Verdrehen Sie jetzt den Pürierstab, sodass die Verbindung in dieser Position sicher eingerastet ist.

GEBRAUCH DES STABMIXERS

1. Geben Sie die Zutaten in den Mixbehälter.
2. Stecken Sie den Pürierstab auf die Motoreinheit. Achten Sie darauf, dass er richtig einrastet.
3. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
4. Führen Sie den Pürierstab in den Mixbehälter. Halten Sie die Betriebstaste gedrückt, um das Gerät einzuschalten und die eingefüllten Zutaten zu pürieren.

Das Gerät verfügt über eine Betriebstaste für das Pürieren mit niedriger Drehzahl und die **TURBO**-Betriebstaste für das Pürieren mit hoher Drehzahl.

⚠ Achtung! Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 1 Minute ohne Unterbrechung. Lassen Sie das Gerät danach mindestens 1 Minute abkühlen. Nach max. 5 solcher Ein-/Aus-Zyklen lassen Sie das Gerät mindestens 30 Minuten ausgeschaltet abkühlen.

5. Sind alle Zutaten wie gewünscht püriert, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die jeweilige Betriebstaste loslassen und ziehen Sie den Netzstecker. **Hinweis!** Das Messer läuft nach dem Ausschalten nach. Warten Sie den Stillstand ab, bevor Sie den Stabmixer aus der Speise herausziehen.



Zutaten einfüllen



Pürierstab anbringen



Netzstecker einstecken



Pürierstab einführen



Gerät mit Betriebstaste oder **TURBO**-Betriebstaste einschalten



Betriebstaste loslassen



Netzstecker ziehen

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Direkt nach Beendigung der Arbeit halten Sie den noch montierten Pürierstab in einen Becher mit klarem Wasser und schalten Sie das Gerät mit der Betriebstaste ein. Ziehen Sie den Netzstecker, entfernen Sie den Pürierstab.
2. Reinigen Sie den Pürierstab gründlich mit warmem Wasser und Spülmittel bis alle Rückstände entfernt sind. Danach den Pürierstab gründlich mit klarem Wasser abspülen. Pürierstab vor dem Lagern sorgfältig abtrocknen.
3. **Achtung!** Halten Sie die Motoreinheit nicht in oder unter fließendes Wasser. Die Motoreinheit nur mit einem etwas feuchten Tuch abwischen.
4. Nach jeder Reinigung alle Oberflächen der einzelnen Komponenten sorgfältig abtrocknen, bevor das Produkt erneut verwendet wird.
5. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
6. Setzen Sie alle zuvor gereinigten und abgetrockneten Teile wieder zusammen.