



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Gerät ist ausschließlich für das Erhitzen oder Kochen von Wasser im privaten, nicht professionellen Umfeld vorgesehen. Das Gerät ausschließlich gemäß diesen Anweisungen verwenden. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Verlust jeglicher Garantiansprüche. Bitte die Sicherheitshinweise beachten.

Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE-Richtlinien.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 220 – 240 V~
Nenningangsleistung: 1850 – 2200 W
Nennfrequenz: 50/60 Hz
Schutzklasse: I

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Den Wasserkocher bis zur **MAX**-Markierung mit kaltem Wasser ohne Zusätze füllen und einschalten. Diesen Vorgang 2-3 mal wiederholen. Dadurch werden eventuelle Rückstände vom Herstellungsprozess beseitigt.

GEBRAUCH DES WASSERKUCHERS

WASSER KOCHEN

1. Entriegelungsknopf drücken und den Deckel öffnen.
2. Den Wasserkocher mit der gewünschten Wassermenge befüllen (min. 0,6 L / max. 1,7 L, ausschließlich kaltes Wasser verwenden).
3. Den Deckel schließen und den Wasserkocher auf den Heizsockel stellen. Es ertönt ein Piepton.
4. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter. Der LED-Betriebsindikator der Wasserstandsanzeige leuchtet rot auf. Der Kochvorgang beginnt. Das Wasser wird aufgeköcht.
5. Nachdem das Wasser gekocht hat, schaltet sich der Wasserkocher automatisch aus. Der Betriebsindikator erlischt und es ertönt ein Piepton.



Vor Gebrauch Netzstecker des Wasserkochers einstecken



Entriegelungsknopf drücken und Deckel öffnen



Ausschließlich mit kaltem Wasser füllen und den Deckel schließen



Nicht über die **MAX**-Markierung hinaus befüllen



Wasserkocher auf den Heizsockel stellen



Wasserkocher einschalten



LED-Beleuchtung je nach Temperatur: grün 60°, blau 70°, gelb 80°, violett 90°, rot 100°



Die gewünschte Temperatur einstellen

ENTSORGUNG

Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht und sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.

KUNDENDIENST

Bei Rückfragen zum Gerät oder technischen Problemen schreiben Sie bitte per E-Mail an: info@kodi.de

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet zum Download unter: www.kodi.de

KODi Diskontläden GmbH
Zum Eisenhammer 52
46049 Oberhausen
Deutschland

15765000
V1.0_06.20



BEDIENUNGSANLEITUNG

15765000

Wasserkocher Edelstahl

Digitale
Temperaturwahl

2.200 Watt

1,7 l Fassungsvermögen

Einfache Bedienung

Warmhaltefunktion



DE

Herzlichen Glückwunsch!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein KODi selection-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung für späteren Gebrauch auf. Bitte geben Sie diese Anleitung mit, wenn Sie das Produkt an andere Benutzer weitergeben.

PRODUKTÜBERSICHT

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Deckel | 6 Handgriff |
| 2 Ausgießer mit Filter | 7 Ein-/Ausschalter |
| 3 Wasserstandsanzeige mit LED Betriebsindikator | 8 Temperaturwahlschalter |
| 4 Heizsockel mit Kabelaufwicklung | 9 Anzeige Temperaturvorwahl |
| 5 Netzkabel mit Netzstecker | 10 Deckelöffnungstaste |



Oberfläche wird während des Gebrauchs heiß!

Eingeschaltetes Gerät nur an den vorgesehenen Griffen und Bedienelementen berühren.



HINWEIS

- Schalten Sie den Wasserkocher aus, bevor Sie ihn vom Heizsockel heben.
- Bei Nichtgebrauch das Netzkabel des Wasserkochers im oder um den Heizsockel herum aufrollen.

ACHTUNG

- Lassen Sie den Deckel während des Betriebs und beim Ausgießen immer geschlossen!

ERHITZEN MIT TEMPERATURVORWAHL

1. Befolgen Sie die Schritte 1-3 des Abschnitts **WASSER KOCHEN**.
2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit dem Temperaturwahlschalter ein. Die entsprechende LED der Temperaturanzeige leuchtet auf.
3. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter um den Kochvorgang zu beginnen.
4. Der LED-Betriebsindikator der Wasserstandsanzeige leuchtet, je nach voreingestellter Temperatur, grün bei 60°C, blau bei 70 °C, gelb bei 80 °C, violett bei 90 °C.
5. Sobald das Wasser die eingestellte Temperatur erreicht hat, schaltet sich der Wasserkocher automatisch aus. Der Betriebsindikator erlischt und es ertönt ein Piepton.

ERHITZEN UND WARMHALTEN

1. Befolgen Sie die Schritte 1-3 des Abschnitts **WASSER KOCHEN**.
2. Halten Sie den Ein-/Ausschalter für ca. 2 Sekunden gedrückt. Es ertönen 2 Pieptöne. Der LED-Betriebsindikator der Wasserstandsanzeige blinkt rot auf. Der Erhitzungs- bzw. Kochvorgang beginnt.
3. Soll das Wasser nicht aufgeköcht werden, stellen Sie die gewünschte Erhitzungs- und Warmhaltetemperatur mit dem Temperaturschalter ein. Der LED-Betriebsindikator der Wasserstandsanzeige leuchtet je nach voreingestellter Temperatur grün bei 60 °C, blau bei 70 °C, gelb bei 80 °C und violett bei 90 °C. Sobald der Koch- oder Aufheizvorgang beendet ist, schaltet sich der Wasserkocher in den Warmhaltemodus.

4. Sobald das Wasser um ca. 10 °C unter die eingestellte Temperatur fällt, wird das Wasser auf die eingestellte Temperatur erhitzt. Dieser Vorgang wird 2 Stunden lang fortdauernd wiederholt.

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Netzstecker des Wasserkochers ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
2. Den Wasserkocher mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem trockenen Tuch trockenreiben.
3. Den Filter im Ausgießer nach innen drücken und herausnehmen.
4. Filter unter fließendem Wasser spülen und anschließend wieder einsetzen.
5. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

ENTKALKEN

1. Den Wasserkocher mit Wasser halb auffüllen.
2. 30 ml Weißweinessig hinzufügen.
3. Das Gemisch zum Sieden bringen und 15 Minuten einwirken lassen.
4. Schritte 1. bis 3. mehrfach ausführen, nur kaltes Wasser benutzen.
5. Wasserkocher ausleeren und ausspülen.

Hinweis: Alternativ können Sie auch einen handelsüblichen Entkalker verwenden. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – bitte aufmerksam durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen konzipiert, wie beispielsweise:
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen,
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen,
 - in Frühstückspensionen,
 - in landwirtschaftlichen Anwesen.
- Füllen Sie Wasser nicht über die Obergrenze ein. Siedendes Wasser kann herauspritzen.
- **Warnung!** Öffnen Sie niemals den Deckel, während das Wasser kocht.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Sockel.
- **Vorsicht!** Vergewissern Sie sich, dass der Wasserkocher ausgeschaltet ist, bevor er von der Abstellvorrichtung genommen wird.
- Es darf keine Flüssigkeit auf die Gerätesteckverbindung überlaufen.
- Nach der Anwendung verfügt die Oberfläche des Heizelements noch über Restwärme.
- Zur Reinigung darf das Produkt nicht ins Wasser eingetaucht werden.
- Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch.
- Beachten Sie das Kapitel **Reinigung und Pflege**.

- Sicherstellen, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Aus Sicherheitsgründen ist dieses Klasse-1-Gerät mit einem geerdeten Stecker ausgerüstet. Das Gerät immer an eine geerdete Steckdose anschließen.
- Dieses Gerät ist zum Gebrauch im Haushalt und für haushaltsübliche Mengen konstruiert.
- Das Gerät ist ausschließlich für das Erhitzen oder Kochen von Wasser vorgesehen. Um gefährliche Situationen zu vermeiden, keine anderen Flüssigkeiten oder Nahrungsmittel erhitzen.
- Den Heizsockel, sowie den Wasserkocher immer auf einer trockenen, ebenen und stabilen Oberfläche aufstellen.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien bestimmt.
- Das Netzkabel, das Gerät und Verlängerungskabel regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Ein beschädigtes Gerät nicht betreiben. Sofort den Netzstecker ziehen.
- Das Netzkabel oder ein verwendetes Verlängerungskabel so führen, dass man nicht daran ziehen oder darüber stolpern kann. Darauf achten, dass das Netzkabel nicht in leicht erreichbaren Bereichen herunterhängt.
- Das Gerät niemals am Netzkabel hängend tragen oder ziehen. Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten ziehen. Das Kabel nicht festklemmen oder knicken.
- Bei Nichtgebrauch das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Den Netzstecker niemals am Kabel oder mit nassen Händen herausziehen.
- Bei Fehlfunktionen während der Verwendung, vor dem Reinigen oder Transport und nach Verwendung den Netzstecker ziehen.
- Der Heizsockel, das Netzkabel und der Netzstecker, dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen. Sollte dies dennoch geschehen, sofort den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät oder Netzkabel niemals auf offenem Feuer platzieren.
- Vor dem Befüllen mit Wasser das Gerät grundsätzlich ausschalten und den Wasserkocher vom Heizsockel nehmen.
- Während des Betriebes und einige Zeit danach das Gehäuse nicht berühren. Es erhitzt sich stark. Den Wasserkocher nur am Griff anheben.
- **Verletzungsgefahr durch Verbrühung!** Während des Erhitzungsvorgangs tritt insbesondere aus dem Ausgießer heißer Wasserdampf aus. Das Gerät immer in aufrechter Stellung halten.
- **Überhitzungsschutz:** Das Gerät niemals in leerem Zustand einschalten. Falls der unbefüllte Wasserkocher versehentlich eingeschaltet wird, schaltet der Überhitzungsschutz das Gerät automatisch aus. In diesem Fall vor dem Befüllen mit Wasser ca. 10 Minuten warten, um das Gerät abkühlen zu lassen.
- Das in Betrieb befindliche oder angeschlossene Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Das Gerät nicht in explosions- oder brandgefährdeten Umgebungen verwenden.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern verwenden.