VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Reinigen Sie den Handmixer vor dem ersten Gebrauch, um produktionsbedingte Rückstände zu entfernen.

ZUSAMMENBAU

HINWEIS

- Die Rührbesen passen universell in beide Aufnahmen für die Aufsätze
- Einer der Knethaken mit Anschlagring passt nur in einer der Aufnahmen. Beachten Sie dazu die Aufdrucke an den Aufnahmen.
- 1. Stecken Sie die Enden der Aufsätze in die Aufnahmen, wobei die Nasen an den Enden der Aufsätze in die Schlitze der Aufnahmen fassen müssen. Stellen Sie sicher, dass diese richtig eingerastet sind.
- 2. 7um Entfernen der Aufsätze aus den Aufnahmen drücken Sie die Auswurftaste **EJECT**.

GEBRAUCH DES HANDMIXERS

- 1. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.
- 2. Setzen Sie die Rührbesen/Knethaken in die Zutaten. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter und Drehzahlregler ein. Wählen Sie eine geeignete Geschwindigkeit:
 - Stufe 1 ist die Minimaldrehzahl und Stufe 5 die Maximaldrehzahl.
- Taste **TURBO**: Maximaldrehzahl (wie Stufe 5).
- 3. Zum Beenden stellen Sie den Ein-/ Ausschalter und Drehzahlregler auf 0. Ziehen Sie nach Beendigung Ihrer Arbeit den Netzstecker.



Rührbesen aufsetzen.



Knethaken aufsetzen.



Netzstecker einstecken.



Aufsätze in die Zutaten setzen.



Gerät einschalten und Drehzahl einstellen.



Turbobetrieb



Netzstecker ziehen.



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt ist nur für das Zubereiten von Nahrungsmitteln im privaten, nicht professionellen Umfeld vorgesehen.

Das Gerät ausschließlich gemäß diesen Anweisungen verwenden. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Verlust jeglicher Garantieansprüche. Bitte die Sicherheitshinweise beachten.

Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE-Richtlinien.

REINIGUNG UND PFLEGE

- 1. Direkt nach Beendigung der Arbeit halten Sie die noch montierten Rührbesen oder Knethaken in einen Becher mit klarem Wasser und schalten Sie das Gerät im Betriebsmodus **TURBO** ein. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie Aufsätze (Abschnitt Zusammenbau) und reinigen Sie sie mit warmem Wasser und etwas Spülmittel und spülen Sie sie danach gründlich mit klarem Wasser ab. Trocknen Sie Rührbesen oder Knethaken vor dem Lagern gründlich ab.
- 2. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Produkt vor dem Reinigen vollständig abkühlen.
- 3. Die Motoreinheit nur mit einem etwas feuchten Tuch abwischen.
- 4. Nach jeder Reinigung alle Oberflächen der einzelnen Komponenten sorgfältig abtrocknen, bevor das Produkt erneut verwendet wird.
- 5. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

ENTSORGUNG

Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht und sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.

KUNDENDIENST

Bei Rückfragen zum Gerät oder technischen Problemen schreiben Sie bitte per E-Mail an: info@kodi.de

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet zum Download unter: www.kodi.de/tectro

KODi Diskontläden GmbH

Zum Eisenhammer 52

46049 Oberhausen Deutschland

TECHNISCHE DATEN

220 – 240 V~ Nennspannung: Nenneingangsleistung: 300 W Nennfrequenz: 50/60 Hz Schutzklasse:

> 13378905 V1.0 07.16

BEDIENUNGSANLEITUNG Handmixer 13378905 300 Watt 5 Geschwindigkeiten und Turbofunktion Inklusive Zubehör **TEC**TRO

721-Handmixer 160729 V1.0.indd 1-3 29/7/16 4:07 PM



Herzlichen Glückwunsch!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein TecTro-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung für späteren Gebrauch auf. Bitte geben Sie diese Anleitung mit, wenn Sie das Produkt an andere Benutzer weitergeben.

PRODUKTÜBERSICHT

- 1 Auswurftaste EJECT 2 Ein-/Ausschalter und Drehzahlregler 0 - 5
- 3 Taste TURBO
- 4 Handmixergehäuse
- 5 Netzkabel mit Netzstecker 6 Aufnahmen für Aufsätze (nicht abgebildet) 7 Knethaken (2x) 8 Rührbesen (2x)
- **ACHTUNG** Vor dem Auswechseln von Aufsätzen muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.



KURZZEITBETRIEB

Im Normalbetrieb darf das Gerät für maximal 5 Minuten betrieben werden. Lassen Sie anschließend das Gerät vor dem Wiedereinschalten auf Raumtemperatur abkühlen.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE –

bitte aufmerksam durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.

- Dieses Produkt darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Produkt und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Dieses Produkt kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- Dieses Produkt ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau. dem Auseinandernehmen oder Reinigung stets vom Netz zu trennen.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden muss das Produkt ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.

- Dieses Produkt ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Betreiben Sie das Produkt ohne Unterbrechung nicht länger als 5 Minuten. Lassen Sie das Gerät danach auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen konzipiert, wie beispielsweise:
- in Küchen für Mitarbeiter in Läden. Büros und anderen gewerblichen Bereichen.
- von Kunden in Hotels. Motels und anderen Wohneinrichtungen,
- in Frühstückspensionen,
- in landwirtschaftlichen Anwesen.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
- Reinigen Sie das Produkt und die übrigen Zubehörteile nach jedem Gebrauch.
- Beachten Sie das Kapitel Reinigung und Pflege.



- Reparieren Sie das Gerät auf keinen Fall selbst (z.B. wenn das Netzkabel beschädigt ist oder das Gerät fallengelassen wurde, etc.). Lassen Sie Wartungen und Reparaturen nur von einem autorisierten Kundendienst durchführen
- Stellen Sie sicher, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Dieses Gerät ist zum Gebrauch im Haushalt und für haushaltsübliche Mengen konstruiert.
- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.
- Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt. solange es eingeschaltet ist.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien bestimmt.
- Das Netzkabel, das Gerät und Verlängerungskabel regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Ein beschädigtes Gerät nicht betreiben. Sofort den Netzstecker ziehen.
- Das Netzkabel oder ein verwendetes Verlängerungskabel so führen, dass man

- nicht daran ziehen oder darüber stolpern kann, Darauf achten, dass das Netzkahel nicht in leicht erreichbaren Bereichen herunterhängt.
- Das Gerät niemals am Netzkabel hängend tragen oder ziehen. Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten ziehen. Das Kabel nicht festklemmen oder knicken.
- Bei Nichtgebrauch das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Den Netzstecker niemals am Kabel oder mit nassen Händen herausziehen.
- Bei Fehlfunktionen während der Verwendung, vor dem Reinigen oder Transport und nach Verwendung den Netzstecker ziehen.
- Achten Sie darauf, dass die Motoreinheit und das Netzkabel nicht nass werden.
- Das Gerät oder Netzkabel niemals auf offenem Feuer platzieren.
- Das in Betrieb befindliche oder angeschlossene Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Das Gerät nicht in explosions- oder brandgefährdeten Umgebungen verwenden.

TIPPS

Zur Wahl der Geschwindigkeit beachten Sie nachfolgende Tabelle.

Stufe	Funktion und Einsatzzweck
0	Gerät ist ausgeschaltet
1	Empfohlene Drehzahlstufe zu Beginn des Mischens von weichen Zutaten
2	Empfohlene Drehzahlstufe zum mixen flüssiger Zutaten um unnötige Spritzer zu vermeiden
3	Empfohlene Drehzahlstufe zum Mischen von Kuchen- und Brotteigen
4	Empfohlene Drehzahlstufe zum Schlagen von Butter, Süßspeisen
5	Empfohlene Drehzahlstufe zum Schlagen von Eischnee, Schlagsahne
TURBO	Volle Drehzahl/Leistung sofort, unabhängig von voreingestellter Drehzahlstufe

721-Handmixer 160729 V1.0.indd 4-6 29/7/16 4:07 PM