Ladekabel und Ladesockel verbinden und Ladegerät in Steckdose stecken

Haarschneider zum Laden in den Ladesockel stellen

Einen Haarschneideaufsatz über den Scherkopf schieben

Die Schnittlänge mit dem Schnittlängeneinstellrad einstellen

Zum Auswählen der Ausdünnfunktion schieben Sie den Ausdünnen-Regler nach links

Zum Einschalten Ein-/Aus-Schalter nach vorn/oben schieben

REINIGUNG UND PFLEGE

Da sich nach jedem Haarschneiden Reste an den Klingen ansammeln, wird empfohlen, das Gerät nach jeder Anwendung zu reinigen.

- Vor jeder Reinigung muss das Gerät ausgeschaltet, sowie vom Netz-/Ladegerät und Stromnetz getrennt sein.
- Reinigen Sie das Gerät nicht unmittelbar nach der Anwendung. Der Haarschneider muss vor dem Reinigen ausreichend abgekühlt sein.
- Die Klingeneinheit im Scherkopf niemals mit Hilfe von Werkzeugen, wie z. B. Schraubendreher oder Taschenmesser, entfernen. Die Teile könnten hierdurch beschädigt werden.
- Das Gerät und die Klingeneinheit niemals unter Wasser halten bzw. in Wasser eintauchen.

Abnehmen des Haarschneideaufsatzes und der Klingeneinheit

- Den Haarschneideaufsatz ganz nach oben ziehen und abnehmen.
- Die Klingeneinheit mit dem Daumen nach vorne aufdrücken. Die Klingeneinheit kann abgenommen und mit dem mitgelieferten Reinigungspinsel gereinigt werden. Die Klingen müssen regelmäßig geschmiert werden. Geben Sie 2 bis 3 Tropfen Schmieröl aus dem mitgelieferten Ölbehälter auf die beweglichen und stationären Klingen.
  Vorsicht! Die Klingen sind scharf. Legen Sie ein Staubtuch o. ä. zwischen Klingeneinheit und Daumen, um eine Verletzung am Daumen zu vermeiden.
- Anschließend die Klingeneinheit wieder einsetzen und ins Gehäuse drücken.
- Den Haarschneider gelegentlich mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen.
  Vorsicht! Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Gerätes und an die Anschlussbuchse für das Netzkabel gelangt.
- Verwenden Sie nur geeignetes Öl zum schmieren aller beweglichen mechanischen Teile.
- Sollte die Klingen verlangsamen oder stocken, dann geben Sie etwas Schmieröl auf die Klingeneinheit.

Sicherheitshinweis:

GHS08
Gefahr
Weißes Mineralöl
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

BEI VERSCHLUCKEN:
Sofort **GIFTINFORMATIONSZENTRUM** oder Arzt anrufen.

KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren.
Inhalt und Behälter nach den lokalen Verordnungen entsorgen.

KUNDENDIENST

Bei Rückfragen zum Gerät oder technischen Problemen schreiben Sie bitte per E-Mail an:
info@kodi.de

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet zum Download unter: **www.kodi.de/tectro**

KODi Diskontläden GmbH
Zum Eisenhammer 52
46049 Oberhausen
Deutschland

ENTSORGUNG

Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht und sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.

Bitte entsorgen Sie die Batterien umweltgerecht. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Dieses Gerät entspricht den CE-Richtlinien.

TECHNISCHE DATEN

Batterie: 2 x 600 mAh NI-MH Batterien, Typ AA (enthalten)
Ladegerät: Eingang 100-240V~, 50/60Hz, max. 0,2A
Ausgang 4,5V ⎓, 1000 mA

14534300
V1.0_11.18

CE

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

Haarschneide-Set

14534300

7-tlg.

Akku-Betrieb

Schneidklinge aus Edelstahl

TECTRO

Herzlichen Glückwunsch!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein TecTro-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung für späteren Gebrauch auf. Bitte geben Sie diese Anleitung mit, wenn Sie das Produkt an andere Benutzer weitergeben.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt ist ausschließlich zum Schneiden von menschlichen Haaren vorgesehen. Dieses Gerät ist nur für die Nutzung im privaten, nichtprofessionellen Umfeld vorgesehen. Das Gerät ausschließlich gemäß diesen Anweisungen verwenden. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Verlust jeglicher Garantieansprüche. Bitte die Sicherheitshinweise beachten.

PRODUKTÜBERSICHT

1. Verstellbarer Haarschneideaufsatz, 18-30 mm
2. Ladegerät mit Kabel und DC-Stecker
3. Reinigungspinsel
4. Ölbehälter
5. Schere
6. Kamm
7. Ladesockel mit DC-Buchse
8. Kontrollleuchte
9. Ein-/Ausschalter
10. Ausdünnen-Regler
11. Scherkopf, mit abnehmbarer Klingeneinheit
12. Verstellbarer Haarschneideaufsatz, 3-15 mm
13. Schnittlängeneinstellrad

HAARE SCHNEIDEN

Bevor Sie mit dem Schneiden der Haare beginnen:

1. Den Haarschneider vor jedem Gebrauch überprüfen. Zwischen den Klingen darf sich kein angesammelter Schmutz befinden und das Schmieröl muss gleichmäßig über die Klingen verteilt sein, so dass ein korrekter Betrieb gewährleistet ist. Überschüssiges Schmieröl ist vor dem Gebrauch zu beseitigen.
2. Die Person, deren Haare zu schneiden sind, sollte auf Ihrer Augenhöhe sitzen, um eine bessere Kontrolle über das Gerät ausüben zu können. Zusätzlich verhindert dies Muskelverkrampfungen und Verrenkungen beim Gerätebenutzer.
3. Die Haare vor dem Schneiden gut durchkämmen.
4. Legen Sie einen Umhang über die Schultern der Person, deren Haare geschnitten werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – bitte aufmerksam durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und Pflege des Gerätes. Heben Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Gerät weiter. Um gefährliche Situationen zu vermeiden, das Produkt nicht für andere als die in dieser Anleitung beschriebenen Zwecke verwenden. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Erlöschen der Garantie.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Geräts während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.
- Nur das mitgelieferte Ladegerät verwenden.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Es besteht Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze (z.B. pralle Sonne, Feuer) aus und werfen Sie sie niemals in Feuer. Die Batterien könnten explodieren.
- Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Entfernen Sie die Batterien bevor Sie das Produkt entsorgen.

Ausdünnfunktion

1. Schieben Sie den Schalter Ausdünnen-Regler nach links. Die Klinge wird teilweise abgedeckt.
2. Nur die Haarpartien, die die Klinge berühren werden geschnitten.

Hinweise

- Das Haarschneiden mit diesem Gerät verlangt Übung. Schneiden Sie deshalb am Anfang nicht zu viel Haar ab, um Fehler korrigieren zu können.
- Kämmen Sie die Haare beim Schneiden regelmäßig durch, um die Kontrolle über das Schnittbild zu behalten.
- Beginnen Sie mit einer großen Schnittlänge und verkürzen die Schnittlänge stetig. Dies gewährleistet einen sauberen Haarschnitt und verhindert Blockieren des Haarschneiders.

VORBEREITUNG UND AKKU LADEN

Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku geladen werden. Die Ladezeit beträgt bei der ersten Ladung X Stunden.

1. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf Stellung 0 (Aus). Das Gerät muss beim Laden ausgeschaltet sein.
2. Stecken Sie den DC-Stecker des Ladegerätes in die DC-Buchse des Ladesockels.
3. Verbinden Sie das Ladegerät mit einer geeigneten Steckdose. Die LED Kontrollleuchte leuchtet rot auf und der Ladevorgang beginnt. Die Kontrollleuchte bleibt solange eingeschaltet, bis das Ladegerät vom Stromnetz getrennt wird.
   Hinweis: Sie können das Gerät auch direkt über den DC-Stecker aufladen.
4. Entfernen Sie das Ladegerät nach Beendigung des ersten Ladevorgangs (nach 8 Stunden). Laden Sie nicht länger, als die benötigte Ladezeit von 8 Stunden.
5. Sobald die Leistung des Haarschneiders nachlässt, muss dieser wieder aufgeladen werden. Die Leistung lässt nach, wenn der Motor hörbar langsamer läuft.
6. Die normale Ladezeit beträgt 8 Stunden. Um den Akku zu schonen, sollte die Ladezeit nicht überschritten werden.
7. Mit einer vollen Akkuladung kann das Gerät ca. 60 Minuten betrieben werden.
8. Der Akku sollte nicht geladen werden wenn die Umgebungstemperatur unter 0 °C oder über 40 °C beträgt und wenn sich das Gerät direkt neben wärmeabstrahlenden Geräten und Einrichtungen oder unter direktem Sonnenlicht befindet.
9. Geben Sie vor der ersten Benutzung ein wenig Öl auf die Klingeneinheit, siehe dazu **Reinigung und Pflege.**

BEDIENUNG

1. Trennen Sie nach dem Laden den Netzstecker von der Steckdose. Entfernen Sie den Verbindungsstecker vom Produkt.
2. Schieben Sie den gewünschten verstellbaren Haarschneideaufsatz bis zum Anschlag über den Scherkopf. Stellen Sie die gewünschte Schnittlänge von 3 bis 15mm, bzw. von 18 bis 30mm mit dem Schnittlängeneinstellrad ein. Die Schnittlänge kann nicht abgelesen werden. Machen Sie immer einen Probeschnitt.
3. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Aus-Schalter ein, indem dieser nach vorn bzw. oben geschoben wird. In dieser Stellung erscheint im unteren Bereich des Schiebeschalters **I** (Ein) und die LED Kontrollleuchte leuchtet grün.
4. Das Gerät kann auch im direkten Netzbetrieb betrieben werden. Hierzu den Verbindungsstecker des Lade-/Netzgerätes in die Anschlussbuchse am Haarschneider stecken und das Ladegerät mit einer geeigneten Steckdose verbinden. Im direkten Netzbetrieb leuchtet die Kontrollleuchte orange auf.
5. Schieben Sie den Ausdünnen-Regler nach rechts, um nur die Feinschnittfunktion ohne Ausdünnen zu aktivieren.
6. Nach Beendigung des Haarschneidens den Ein-/Ausschalter nach hinten bzw. unten schieben. In dieser Position erscheint oberhalb des Ein-/Ausschalters **0** (Aus).
7. Falls notwendig, reinigen Sie den Scherkopf mit abnehmbarer Klingeneinheit, wie unter Abschnitt **Reinigung und Pflege** beschrieben.
8. Ein verstellbarer Haarschneideaufsatz dient gleichzeitig als Schutz für den Scherkopf und sollte nach Gebrauch auf dem Gerät verbleiben.