VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch wie im Kapitel **REINIGUNG UND PFLEGE** beschrieben, um produktionsbedingte Rückstände zu entfernen

GEBRAUCH DER KAFFEEMÜHLE

1. Stellen Sie die Motoreinheit auf eine ebene und stabile Oberfläche.
2. Füllen Sie maximal 60 g Bohnenkaffee in die Mahlschale ein.
3. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
4. Setzen Sie die Abdeckung locker auf und beachten Sie, dass dabei die Nase an der Abdeckung in die Aussparung am Gehäuse passen muss. Drücken und halten Sie den Deckel nach unten gedrückt bis die Kaffeebohnen den gewünschten Mahlgrad erreicht haben.

Hinweis:
Der Mahlgrad des Kaffees wird durch die Menge der eingefüllten Kaffeebohnen und die Dauer des Mahlens bestimmt.
- Längere Mahlzeiten ergeben feineres Kaffeepulver.
- Je kürzer Sie mahlen, desto gröber wird das Kaffeepulver.

5. Um den Mahlvorgang zu stoppen, die Abdeckung loslassen und warten, bis das Messer zum Stillstand gekommen ist.
6. Anschließend den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
7. Nehmen Sie die Abdeckung vorsichtig ab.
8. Füllen Sie den gemahlenen Kaffee um. Restkaffee kann mit einem Pinsel aus der Mahlschale entfernt werden.

Vor Gebrauch Netzstecker der Kaffeemühle einstecken

Kaffeebohnen nicht über die Mahlschale hinaus einfüllen

Abdeckung aufsetzen

Abdeckung gedrückt halten, um den Mahlvorgang zu starten

Um den Mahlvorgang zu stoppen, die Abdeckung loslassen

Netzstecker ziehen

Abdeckung abnehmen und Kaffee entnehmen

ENTSORGUNG

Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht und sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Gerät ist ausschließlich zum Zermahlen von Kaffeebohnen für die Zubereitung von Filterkaffee im privaten, nicht professionellen Umfeld vorgesehen.
Das Gerät ausschließlich gemäß diesen Anweisungen verwenden. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Verlust jeglicher Garantieansprüche. Bitte die Sicherheitshinweise beachten.

Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE-Richtlinien.

KUNDENDIENST

Bei Rückfragen zum Gerät oder technischen Problemen schreiben Sie bitte per E-Mail an:
info@kodi.de

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet zum Download unter: **www.kodi.de/tectro**

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung:	220 – 240 V ~
Nenneingangsleistung:	120 W
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	II
KB-Zeit:	45 Sekunden

KODi Diskontläden GmbH
Zum Eisenhammer 52
46049 Oberhausen
Deutschland

15139702
V1.0_11.19

CE

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

KAFFEEMÜHLE

15139702

120 Watt

Fassungsvermögen 60g

Edelstahl-Schlagmesser

TECTRO

Herzlichen Glückwunsch!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein TecTro-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung für späteren Gebrauch auf. Bitte geben Sie diese Anleitung mit, wenn Sie das Produkt an andere Benutzer weitergeben.

PRODUKTÜBERSICHT

1 Abdeckung
2 Mahlschale mit Schneidwerk
3 Netzkabel mit Netzstecker
4 Motoreinheit

HINWEIS
Kaffeebohnen nicht über die Mahlschale hinaus einfüllen, ansonsten können die Kaffeebohnen nicht richtig gemahlen werden.

ACHTUNG
Das Gerät darf 3 Mal für je maximal 45 Sekunden (Kurzzeitbetrieb KB=45 Sek.) betrieben werden und muss vor dem Wiedereinschalten ausreichend abkühlen (mind. 30 Minuten).

ACHTUNG
Greifen Sie niemals in das Schneidwerk. Die Messer sind extrem scharf!

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE –

bitte aufmerksam durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät auf einer ebenen und stabilen Oberfläche betreiben.
- Dieses Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Betreiben Sie das Gerät ununterbrochen nicht länger als 45 Sekunden für maximal 3 Mal. Danach das Gerät auf Zimmertemperatur abkühlen lassen (mind. 30 Minuten).
- Dieses Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigung stets vom Netz zu trennen.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.
- Bitte gehen Sie sehr sorgfältig bei der Handhabung der scharfen Messer vor, wenn Sie den Behälter leeren und während des Reinigens.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen konzipiert, wie beispielsweise:
  - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen,
  - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen,
  - in Frühstückspensionen,
  - in landwirtschaftlichen Anwesen.
- Reinigen Sie das Gerät und die übrigen Zubehörteile nach jedem Gebrauch.
- Beachten Sie das Kapitel **Reinigung und Pflege**.
- Sicherstellen, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Dieses Gerät ist zum Gebrauch im Haushalt und für haushaltsübliche Mengen konstruiert.
- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.
- Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien bestimmt.
- Das Netzkabel, das Gerät und Verlängerungskabel regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Ein beschädigtes Gerät nicht betreiben. Sofort den Netzstecker ziehen.
- Das Netzkabel oder ein verwendetes Verlängerungskabel so führen, dass man nicht daran ziehen oder darüber stolpern kann. Darauf achten, dass das Netzkabel nicht in leicht erreichbaren Bereichen herunterhängt.
- Das Gerät niemals am Netzkabel hängend tragen oder ziehen. Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten ziehen. Das Kabel nicht festklemmen oder knicken.
- Bei Nichtgebrauch das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Den Netzstecker niemals am Kabel oder mit nassen Händen herausziehen.
- Bei Fehlfunktionen während der Verwendung, vor dem Reinigen oder Transport und nach Verwendung den Netzstecker ziehen.
- Betreiben Sie das Produkt niemals im Leerzustand.
- Greifen Sie niemals in das Schneidwerk. Die Messer sind extrem scharf!
- Achten Sie darauf, dass die Motoreinheit und das Netzkabel nicht nass werden.
- Das Gerät oder Netzkabel niemals auf offenem Feuer platzieren.
- Das in Betrieb befindliche oder angeschlossene Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Das Gerät nicht in explosions- oder brandgefährdeten Umgebungen verwenden.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern verwenden.

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.
2. Wischen Sie die Klingen und die Mahlschale mit einem feuchten Tuch ab, um Kaffeereste zu entfernen. Verwenden Sie keine metallischen Werkzeuge oder andere harte Gegenstände, um die Mahlschale zu reinigen.
3. Reinigen Sie die Außenflächen des Produktes mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie sie anschließend gut ab.
4. Nach jeder Reinigung alle Oberflächen der einzelnen Komponenten sorgfältig abtrocknen, bevor das Produkt erneut verwendet wird.