GARANTIEBEDINGUNGEN

Die KODi Diskontläden GmbH, Zum Eisenhammer 52, 46049 Oberhausen, gewährt auf dieses Produkt drei Jahre Garantie ab Kaufdatum („Garantiedauer"). Die Garantie gilt für das Land, in dem das Produkt gekauft wurde.

Garantiefall

Der Garantiefall tritt ein, wenn sich die Eigenschaften des Produktes innerhalb der Garantiedauer so verändern, dass die Funktion des Produktes nicht nur unerheblich beeinträchtigt wird und die Garantievoraussetzungen vorliegen. Von der Garantie ausgeschlossen sind Fälle, in denen Fehler oder Mängel zurückzuführen sind auf:

- unsachgemäße Installation, Bedienung oder Verwendung
- mangelhafte Wartung oder Pflege
- Missachtung der Sicherheits- oder Bedienhinweise entsprechend der Bedienungsanleitung
- gebrauchsüblichen Verschleiß
- äußere Einwirkungen wie mechanische Beschädigungen, Transportschäden oder Schäden durch Witterung
- gewerbliche Nutzung

Garantieumfang

Während der Garantiedauer auftretende Mängel werden wir kostenlos beheben, nach unserem Ermessen durch Reparatur, Austausch gegen ein neues, vergleichbares oder höherwertiges Produkt (die aufgeführten Varianten werden im Folgenden „Ersatzartikel" genannt) oder Erstattung des Kaufpreises.

Die Abholung des Ersatzartikels erfolgt in der Filiale. Im Fall der Erstattung des Kaufpreises erfolgt diese durch Barauszahlung in der Filiale, in welcher die Garantie geltend gemacht wurde. Wenn der Kauf über den Online-Shop erfolgte und die Geltendmachung der Garantie in einer Filiale, so gilt obiges entsprechend.

Erfolgte die Geltendmachung der Garantie über unseren Kundenservice, so wird der Ersatzartikel nach Absprache in eine Filiale Ihrer Wahl oder versandkostenfrei an Ihre Postanschrift gesendet. Eine etwaige Erstattung des Kaufpreises erfolgt in einem solchen Fall per Überweisung.

Aus dieser Garantie ergeben sich keine weiteren Ansprüche als die vorgenannten, insbesondere umfasst die Garantie keine Mangelfolgeschäden und Schadensersatzansprüche.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie tritt weder eine Verlängerung der Garantiedauer ein, noch beginnt diese neu.

Garantievoraussetzungen

Voraussetzung für die Geltendmachung von Garantieansprüchen ist:

1. die Vorlage des Originalkassenbeleges (im Fall des Kaufs über unseren Online-Shop die Vorlage der Rechnung) und
2. die Aushändigung des Produktes mit vollständigem Zubehör sowie
3. im Fall des Kaufs über unseren Online-Shop die Nutzung des von uns zur Verfügung gestellten Retouren-Labels, sofern die Inanspruchnahme der Garantie nicht über eine Filiale erfolgt und
4. die Verbrauchereigenschaft des Käufers.

Inanspruchnahme der Garantie

Die Inanspruchnahme der Garantie richtet sich nach folgenden Vorgaben:

Bei Kauf des Produktes in einer unserer Filialen:
Erfolgte der Kauf des Produktes über eine unserer Filialen, wenden Sie sich für die Inanspruchnahme der Garantie bitte an eine KODi Filiale Ihrer Wahl.

Bei Kauf des Produktes über unseren Onlineshop:
Haben Sie den Artikel über unseren Onlineshop erworben, ist ebenfalls eine Inanspruchnahme der Garantie über jede unserer Filialen möglich. Alternativ können Sie über unseren Kundenservice

Tel.: +49 (0)208 / 85 007-777
E-Mail: onlineshop@kodi.de

ein Retouren-Label für den Rückversand und einen Retourenschein für die Abwicklung Ihrer Retoure anfordern.

Gesetzliche Rechte

Gesetzliche Rechte, insbesondere Gewährleistungsrechte, werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.
Insbesondere ist die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistungsrechte unentgeltlich.

Geltendes Recht

Es gilt das Recht des Landes, in dem das Produkt gekauft wurde.

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Netzstecker der Kaffeemaschine ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
2. Reinigen Sie die Außenflächen des Gehäuses mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie sie anschließend ab.
3. Leeren Sie den Filterhalter unmittelbar nach jedem Gebrauch.
4. Reinigen Sie die Glaskanne und den Filterhalter nach Gebrauch mit warmem Wasser und etwas Spülmittel. Trocknen Sie sie anschließend ab.
5. Reinigen Sie die Warmhalteplatte und Deckel regelmäßig mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie sie anschließend ab.

HINWEIS
Reinigen Sie das Produkt auch, wenn es über längere Zeit nicht benutzt wurde und nach jeder Entkalkung.

ENTKALKEN

- Entkalken Sie ihr Produkt je nach Kalkgehalt im Wasser und Benutzungshäufigkeit in regelmäßigen Zeitabständen.
- Zum Entkalken kann handelsüblicher Kaffeemaschinen-Entkalker verwendet werden. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers.
- Geben Sie frisches Wasser und die angegebene Menge an Entkalkungsmittel in den Wasserbehälter.
- Starten Sie den Brühvorgang und lassen Sie das Wasser komplett durchlaufen. Entleeren Sie die Glaskanne. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
- Spülen Sie das Produkt nach dem Entkalken mit mehreren Brühvorgängen durch, um Rückstände des Entkalkungsmittels zu entfernen.
- Spülen Sie die Glaskanne nach dem Entkalken mit warmem Wasser aus.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Gerät ist ausschließlich für das Kochen von Kaffee im privaten, nicht professionellen Umfeld vorgesehen.
Das Gerät ausschließlich gemäß diesen Anweisungen verwenden. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Verlust jeglicher Garantieansprüche. Bitte die Sicherheitshinweise beachten.

Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE-Richtlinien.

ENTSORGUNG

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen
Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.
Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger", „Bildschirmgeräte" oder „Großgeräte" (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis
Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne"
Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

KUNDENDIENST

Bei Rückfragen zum Gerät oder technischen Problemen schreiben Sie bitte per E-Mail an: info@kodi.de

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet zum Download unter: www.kodi.de/tectro

KODi Diskontläden GmbH
Zum Eisenhammer 52
46049 Oberhausen
Deutschland

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung:	220 – 240 V~
Nenneingangsleistung:	900 W
Nennfrequenz:	50 – 60 Hz
Schutzklasse:	I

15366702
V1.3_02.24

BEDIENUNGSANLEITUNG

Digitaler Kaffeeautomat

DE

15366702

900 Watt

Für bis zu 12 Tassen

Mit Timerfunktion

*Die Garantiebedingungen befinden sich auf den letzten Seiten.

TECTRO

Herzlichen Glückwunsch!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein TecTro-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung für späteren Gebrauch auf. Bitte geben Sie diese Anleitung mit, wenn Sie das Produkt an andere Benutzer weitergeben.

PRODUKTÜBERSICHT

1. Deckel
2. Dauerfilter
3. Filterhalter
4. Filterhalteraufnahme
5. Bedienfeld mit Ein-/Aus-Schalter (ON/OFF), Display und Kontroll-LEDs
6. Glaskanne mit Deckel
7. Warmhalteplatte
8. Netzkabel mit Netzstecker
9. Wasserbehälter mit Füllstandsanzeige

HINWEIS
Ein Tropfstoppsystem verhindert, dass Kaffee aus dem Filtersystem tropft, wenn die Glaskanne entnommen wird. Der Tropfstopp wird wieder geöffnet, sobald Sie die Glaskanne auf die Warmhalteplatte zurückstellen.

Verbrennungsgefahr!
Die heißen Oberflächen des Produktes nicht berühren. Während des Betriebes entsteht aufsteigende Hitze über dem Produkt. Achtung! Heiße Oberfläche!

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE –

bitte aufmerksam durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.

- **Verbrennungsgefahr!** Die heißen Oberflächen des Gerätes nicht berühren. Während des Betriebes entsteht aufsteigende Hitze über dem Gerät. **Achtung! Heiße Oberfläche!**
- **Achtung! Verbrennungsgefahr!** Die Oberfläche des Heizelements verfügt nach dem Betrieb noch über Restwärme.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen und müssen daher beaufsichtigt werden.
- Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Jeglicher Missbrauch kann zu schweren Verletzungen führen.
- Das Gerät ist ausschließlich für das Kochen von Kaffee vorgesehen. Um gefährliche Situationen zu vermeiden, keine anderen Flüssigkeiten oder Nahrungsmittel erhitzen.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen konzipiert, wie beispielsweise:
  - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen,
  - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen,
  - in Frühstückspensionen,
  - in landwirtschaftlichen Anwesen.
- Zur Reinigung darf das Gerät nicht ins Wasser eingetaucht werden.
- Das Gerät nur zweckbestimmt anwenden. Bei Fehlanwendung besteht Verletzungsgefahr!
- Reinigen Sie das Gerät und die übrigen Zubehörteile nach jedem Gebrauch.
- Beachten Sie das Kapitel **Reinigung und Pflege**.
- Beim Betrieb darf die Kaffeemaschine nicht in einen Schrank gestellt werden.
- Sicherstellen, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Aus Sicherheitsgründen ist dieses Klasse-1-Gerät mit einem geerdeten Stecker ausgerüstet. Das Gerät immer an eine geerdete Steckdose anschließen.
- Dieses Gerät ist zum Gebrauch im Haushalt und für haushaltsübliche Mengen konstruiert.
- Die Kaffeemaschine immer auf einer trockenen, ebenen und stabilen Oberfläche aufstellen.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien bestimmt.
- Das Netzkabel, das Gerät und Verlängerungskabel regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Ein beschädigtes Gerät nicht betreiben. Sofort den Netzstecker ziehen.
- Das Netzkabel oder ein verwendetes Verlängerungskabel so führen, dass man nicht daran ziehen oder darüber stolpern kann. Darauf achten, dass das Netzkabel nicht in leicht erreichbaren Bereichen herunterhängt.
- Das Gerät niemals am Netzkabel hängend tragen oder ziehen. Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten ziehen. Das Kabel nicht festklemmen oder knicken.
- Bei Nichtgebrauch das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Den Netzstecker niemals am Kabel oder mit nassen Händen herausziehen.
- Bei Fehlfunktionen während der Verwendung, vor dem Reinigen oder Transport und nach Verwendung den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker, dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen. Sollte dies dennoch geschehen, sofort den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät oder Netzkabel niemals auf offenem Feuer platzieren.
- **Verbrennungsgefahr!** Das Gehäuse des Gerätes wird während des Betriebes sehr heiß. Fassen Sie die Glaskanne nur am Handgriff an.
- Bewegen oder transportieren Sie das Produkt nicht während des Betriebes oder wenn sich noch heißes Wasser in der Glaskanne befindet. Es besteht Verbrennungsgefahr durch herausspritzendes heißes Wasser.
- Verwenden Sie die Glaskanne nicht mehr, wenn sich der Handgriff gelockert oder seine Stabilität verloren hat.
- Das in Betrieb befindliche oder angeschlossene Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Teile des Gerätes werden sehr heiß. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie Zubehör einsetzen oder entnehmen und bevor Sie es reinigen oder verstauen.
- Stellen Sie die Glaskanne nie auf eine heiße Herdplatte, Heizplatte oder eine andere Hitzequelle.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn sich kein Wasser im Wasserbehälter befindet.
- Achten Sie darauf, den Wasserbehälter nicht zu überfüllen.
- Nehmen Sie die Glaskanne nicht auseinander.
- Die Glaskanne ist nicht spülmaschinenfest.
- Verwenden Sie die Glaskanne niemals, wenn sie beschädigt ist. Gehen Sie immer vorsichtig mit ihr um.
- Die Glaskanne ist ausschließlich für den Gebrauch mit dieser Kaffeemaschine bestimmt.
- Das Gerät nicht in explosions- oder brandgefährdeten Umgebungen verwenden.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern verwenden.
- Vor dem Einschalten sicherstellen, dass der Deckel geschlossen ist.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Den Wasserbehälter bis zur MAX-Markierung mit kaltem Wasser ohne Zusätze füllen. Glaskanne einstellen und Kaffeemaschine einschalten. Lassen Sie das gesamte Wasser zum Reinigen durchlaufen. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät auszuschalten. Diesen Vorgang 2-3 mal wiederholen. Dadurch werden eventuelle Rückstände vom Herstellungsprozess beseitigt.

KAFFEE KOCHEN

1. Füllen Sie den Wasserbehälter mit frischem Wasser. Den Wasserbehälter nicht über die MAX-Markierung hinaus befüllen, um ein Überlaufen zu verhindern. Schließen Sie den Deckel.
2. Schwenken Sie die Abdeckung der Filteraufnahme nach außen. In der Filterhalteraufnahme befindet sich der abnehmbare Filterhalter.
3. Setzen Sie eine Papierfiltertüte der Größe 4 in den Filterhalter ein.

   HINWEIS
   Falten Sie den unteren und seitlichen Prägerand des Papierfilters so um, dass er sich optimal der Größe des Filterhalters anpasst.
4. Alternativ können Sie statt einer Papierfiltertüte den mitgelieferten Dauerfilter verwenden. Geben Sie die gewünschte Menge an gemahlenem Kaffee in die Papierfiltertüte oder den Dauerfilter. **Empfehlung:** Nehmen Sie einen Messlöffel gemahlenen Kaffee pro Tasse.
5. Klappen Sie den Deckel nach unten und stellen Sie sicher, dass er einrastet.

KAFFEE KOCHEN

6. Stellen Sie die Glaskanne mit geschlossenem Deckel auf die Warmhalteplatte unter das Filtersystem.
7. Um die Kaffeemaschine einzuschalten, drücken Sie auf den Ein-/Aus-Schalter (ON/OFF). Die Betriebs-LED leuchtet rot.

   HINWEIS
   Diese Kaffeemaschine verfügt über eine Aromafunktion. Drücken Sie nach dem Starten des Brühvorgangs die Taste **STRENGTH**. Die entsprechende Anzeigeleuchte leuchtet orange auf. Ein spezielles Intervallbrühverfahren verleiht dem Kaffee ein stärkeres und intensiveres Aroma. Verwenden Sie diese Funktion für weniger als 5 Tassen Kaffee.
8. Während der Kaffee gebrüht wird, können Sie die Kanne kurzzeitig aus dem Gerät entnehmen, da die Kaffeemaschine mit einem Tropfstopp-System ausgestattet ist. Die Glaskanne sollte spätestens nach 30 Sekunden wieder eingeschoben werden, um ein Überlaufen des Kaffees im Filter zu vermeiden.
9. Diese Kaffeemaschine verfügt über einen Timer um zeitverzögert Kaffee zuzubereiten.
   - Stellen Sie mit den Tasten **HOUR** und **MINUTE** die aktuelle Uhrzeit ein.
   - Drücken Sie nun die Taste **PROGRAM** und stellen Sie mit den Tasten **HOUR** und **MINUTE** die Zeit ein, zu der der Kaffee gebrüht werden soll. Aktivieren Sie den Vorgang nun durch Drücken der Taste **DELAY BREW**. Die Betriebs-LED leuchtet dauerhaft grün und zeigt an, dass der Timer aktiviert wurde.

   Sie können zusätzlich die Aromafunktion aktivieren. Beachten Sie dazu den vorherigen **HINWEIS** und drücken Sie die Taste **STRENGTH**. Bei aktivierter Aromafunktion leuchtet die entsprechende Anzeigeleuchte dauerhaft orange.
   Wenn sich die Kaffeemaschine automatisch einschaltet, leuchtet die Betriebs-LED dauerhaft rot.
10. Nehmen Sie die Glaskanne nach Beendigung des Brühvorganges von der Warmhalteplatte und gießen Sie die gewünschte Menge Kaffee aus.

    HINWEIS
    Wenn der Wasserbehälter leer ist, warten Sie bitte noch einige Minuten, damit das Wasser, welches noch im Filter ist, durchlaufen kann.
11. Sie können die Kaffeemaschine durch das Drücken des Ein-/Ausschalters (**ON/OFF**) ausschalten.

    HINWEIS
    Die Warmhalteplatte schaltet sich ca. 40 Minuten nach dem Einschalten der Kaffeemaschine automatisch aus und die Betriebs-LED erlischt. Der Kaffee wird nach dem Brühvorgang solange warmgehalten.
12. Ziehen Sie den Netzstecker und reinigen Sie die Kaffeemaschine wie unter **Reinigung und Pflege** beschrieben.

Vor Gebrauch Netzstecker einstecken

Wasserbehälter mit kaltem Wasser füllen

Nicht über die MAX-Markierung hinaus befüllen

Papierfiltertüte oder Dauerfilter in den Filterhalter einsetzen

Gemahlenen Kaffee in Filter geben und Deckel schließen

Glaskanne einsetzen

Einschalten, ggf. Aromafunktion aktivieren, Betriebs-LED leuchtet rot

Wenn gewünscht, Zeit und Timer einstellen und aktivieren