GEBRAUCH DES REISKOCHERS

Reis kochen

1. Nehmen Sie den Deckel ab.
2. Entnehmen Sie den Kochbehälter.
3. Messen Sie die gewünschte Menge Reis mit Hilfe des mitgelieferten Messbechers ab.
   Als Richtwert gilt: Ein mit Reis gestrichen gefüllter Messbecher ergibt ca. eine Standardportion.
4. Waschen Sie den losen Reis gründlich und gießen Sie das Wasser ab. Beachten Sie auch immer die Hinweise des Reisherstellers .
5. Geben Sie den Reis nach dem Waschen in den Kochbehälter und streichen Sie ihn glatt.

HINWEIS
Für gute Kochergebnisse geben Sie mindestens einen Messbecher Reis in den Reiskocher.

6. Gießen Sie nun bis zur entsprechenden **CUP**-Markierung im Kochbehälter kaltes Wasser ein:
   1 Messbecher Reis = Wasser bis zur **CUP**-Markierung 1; 2 Messbecher Reis = Wasser bis zur **CUP**-Markierung 2 usw.
7. Wenn gewünscht fügen Sie Salz hinzu.

HINWEIS
Je nach Reissorte können Sie die Wassermenge nach Ihren eigenen Erfahrungen und ihrem Geschmack variieren.

8. Setzen Sie den Kochbehälter nach dem Befüllen in das Reiskochergehäuse. Beachten Sie dabei, dass der Kochbehälter von außen sauber und trocken ist.

HINWEIS
Dieses Gerät ist mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet. Ohne Kochbehälter mit Deckel kann der Kochvorgang nicht starten.

9. Legen Sie den Deckel auf den Kochbehälter.
10. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
11. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter ein (**I**).
12. Drücken Sie den Funktionswahlschalter nach unten in die Position Kochen (**COOK**). Die rote Kontrolllampe leuchtet und der Kochvorgang beginnt.
13. Wenn der Reis gekocht ist (Wasser verdampft), schaltet der Reiskocher automatisch auf die Warmhaltefunktion (**WARM**) zurück. Dabei leuchtet die gelbe Kontrolllampe.
14. Rühren Sie den Reis einmal um und lassen Sie ihn bei geschlossenem Deckel noch ca. 10 Minuten im Kochbehälter.
15. Nehmen Sie den Deckel ab. Entnehmen Sie den Reis nur mit dem mit dem mitgelieferten Plastiklöffel um die Antihaftbeschichtung im Kochbehälter nicht zu beschädigen.
16. Ist Kochen und Warmhalten beendet, schalten Sie das Gerät aus (**O**) und ziehen Sie den Netzstecker.
17. Reinigen Sie den Reiskocher wie unter **Reinigung und Pflege** beschrieben.

Dampfgaren

1. Geben Sie die gewünschte Menge an Wasser in den Kochbehälter.

HINWEIS
Die Garzeit ist abhängig von der eingefüllten Wassermenge:
Ein gefüllter Messbecher reicht für ca. 15 Minuten Dampfgaren.

Entfernen Sie den Deckel und entnehmen Sie den Kochbehälter.

Geben Sie gewaschenen Reis in den Kochbehälter.

Fügen Sie der Reismenge entsprechend Wasser hinzu.

Setzen Sie den Kochbehälter mit Deckel in den Reiskocher.

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie das Gerät ein (**I**).

Schalten Sie den Funktionswahlschalter auf Kochen (**COOK**).

Nach dem Kochen wird der Reis automatisch warm gehalten (**WARM**).

Nach Beendigung das Gerät ausschalten (**O**) und Netzstecker ziehen.

2. Geben Sie die zu garenden Lebensmittel in den Dampfgareinsatz und setzen ihn auf den Kochbehälter.
3. Legen Sie den Deckel auf den Dampfgareinsatz.
4. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
6. Drücken Sie den Funktionswahlschalter nach unten. Die rote Kontrolllampe leuchtet und der Dampfgarvorgang **(COOK)** beginnt.
7. Wenn das Wasser verdampft ist, schaltet sich der Reiskocher automatisch auf die Warmhaltefunktion **(WARM)** und die gelbe Kontrolllampe leuchtet auf.
8. Ist das Dampfgaren und Warmhalten beendet, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
2. Reinigen Sie die Außenflächen des Gehäuses mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie sie anschließend ab.
3. Reinigen Sie den Kochbehälter unmittelbar nach jedem Gebrauch, damit der Reis nicht antrocknet. Reinigen Sie den Kochbehälter, Deckel, Dampfgareinsatz und Plastiklöffel mit Spülmittel und Wasser. Spülen Sie danach alle Teile gründlich mit klarem Wasser ab.

HINWEIS
Reinigen Sie das Produkt auch, wenn es über längere Zeit nicht benutzt wurde.

ENTSORGUNG

Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht und sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung:	220 – 240 V~
Nenneingangsleistung:	400 W
Nennfrequenz:	50/60 Hz
Schutzklasse:	I

KUNDENDIENST

Bei Rückfragen zum Gerät oder technischen Problemen schreiben Sie bitte per E-Mail an:
info@kodi.de

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet zum Download unter: **www.kodi.de/tectro**

KODi Diskontläden GmbH
Zum Eisenhammer 52
46049 Oberhausen
Deutschland

15378309
V1.0_03.20

CE

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Reiskocher

15378309

400 Watt

1,0 l Fassungsvermögen

Inkl. Messbecher und Reislöffel

TECTRO

Herzlichen Glückwunsch!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein TecTro-Gerät entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung für späteren Gebrauch auf. Bitte geben Sie diese Anleitung mit, wenn Sie das Gerät an andere Benutzer weitergeben.

PRODUKTÜBERSICHT

1. Deckel
2. Dampfaustrittsöffnung
3. Dampfgareinsatz
4. Kochbehälter
5. Kontrolllampe, gelb (**WARM:** Warmhalten)
6. Kontrolllampe, rot (**COOK:** Kochen)
7. Ein-/Ausschalter **O/I**
8. Netzkabel mit Netzstecker
9. Funktionswahlschalter für Kochen (**COOK**) und Warmhalten (**WARM**)
10. Plastiklöffel
11. Messbecher

Achtung! Heiße Oberfläche! Verbrennungsgefahr!
Die heißen Oberflächen des Produktes nicht berühren. Während des Betriebes besteht aufsteigende Hitze über dem Produkt.

ACHTUNG! Heißer Dampf!
Öffnen Sie während des Kochvorganges den Deckel mit äußerster Vorsicht.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE –

bitte aufmerksam durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.

- **Achtung!** Heiße Oberfläche! **Verbrennungsgefahr!** Die heißen Oberflächen des Produktes nicht berühren. Während des Betriebes besteht aufsteigende Hitze über dem Produkt.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.
- Dieses Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen konzipiert, wie beispielsweise:
  - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen,
  - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen,
  - in Frühstückspensionen,
  - in landwirtschaftlichen Anwesen.
- Füllen Sie Wasser nicht über die Obergrenze ein. Siedendes Wasser kann herausspritzen.
- Das Gerät muss ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden, bevor Zubehörteile gewechselt werden oder sich Teilen genähert wird, die sich im Betrieb bewegen.
- Zur Es darf keine Flüssigkeit auf die Gerätesteckverbindung überlaufen.
- Zur Reinigung darf das Produkt nicht ins Wasser eingetaucht werden.
- Das Produktgehäuse und Netzkabel darf nicht mit oder im Wasser gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass elektrische Teile und das Netzkabel nicht nass werden.
- Reinigen Sie das Produkt und die übrigen Zubehörteile nach jedem Gebrauch.
- **Achtung!** Die Oberfläche des Heizelemente verfügt nach dem Betrieb noch Restwärme.
- Beachten Sie das Kapitel **Reinigung und Pflege.**
- Sicherstellen, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Dieses Gerät ist zum Gebrauch im Haushalt und für haushaltsübliche Mengen konstruiert.
- Das Gerät immer auf einer trockenen, ebenen und stabilen Oberfläche aufstellen.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien bestimmt.
- Das Netzkabel, das Gerät und Verlängerungskabel regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Ein beschädigtes Gerät nicht betreiben. Sofort den Netzstecker ziehen.
- Das Netzkabel oder ein verwendetes Verlängerungskabel so führen, dass man nicht daran ziehen oder darüber stolpern kann. Darauf achten, dass das Netzkabel nicht in leicht erreichbaren Bereichen herunterhängt.
- Das Gerät niemals am Netzkabel hängend tragen oder ziehen. Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten ziehen. Das Kabel nicht festklemmen oder knicken.
- Bei Nichtgebrauch das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Den Netzstecker niemals am Kabel oder mit nassen Händen herausziehen.
- Bei Fehlfunktionen während der Verwendung, vor dem Reinigen oder Transport und nach Verwendung den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker, dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen. Sollte dies dennoch geschehen, sofort den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät oder Netzkabel niemals auf offenem Feuer platzieren.
- Vor dem Befüllen mit Wasser das Gerät grundsätzlich ausschalten.
- **Verbrennungsgefahr!** Das Gehäuse und der Deckel des Gerätes werden während des Betriebes sehr heiß. Fassen Sie das Gerät nur an den Handgriffen an.
- Bewegen oder transportieren Sie das Produkt nicht während des Betriebes oder wenn sich noch heißes Wasser oder Essen befindet. Es besteht Verbrennungsgefahr durch herausspritzendes heißes Wasser.
- Das in Betrieb befindliche oder angeschlossene Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Teile des Gerätes werden sehr heiß. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie Zubehör einsetzen oder entnehmen und bevor Sie es reinigen oder verstauen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht ohne Wasser in Betrieb.
- Achten Sie darauf, den Behälter nicht zu überfüllen.
- Das Gerät nicht in explosions- oder brandgefährdeten Umgebungen verwenden.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern verwenden.
- Vor dem Einschalten sicherstellen, dass der Deckel geschlossen ist.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Gerät ist ausschließlich für das Kochen von Reis im privaten, nicht professionellen Umfeld vorgesehen. Das Gerät ausschließlich gemäß diesen Anweisungen verwenden. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Verlust jeglicher Garantieansprüche. Bitte die Sicherheitshinweise beachten.

Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE-Richtlinien.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Den Kochbehälter bis zur Markierung **CUP: 5** oder **1 L** mit kaltem Wasser ohne Zusätze füllen. Reiskocher einschalten und **COOK** Funktion wählen. Lassen Sie das Wasser aufkochen. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät auszuschalten. Diesen Vorgang 2-3 mal wiederholen. Dadurch werden eventuelle Rückstände vom Herstellungsprozess beseitigt.