Open Size = A4 (fold to 74 x 105 mm)

BEDIENUNGSANLEITUNG

Over-Ear-Kopfhörer

15673701

WICHTIGE SICHERHEIT-SHINWEISE –

bitte aufmerksam durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren. Heben Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Gerät weiter.

- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- **Gefahr!** Übermäßiger Schalldruck von Ohr- und Kopfhörern kann zu Gehörschädigungen führen. Wenn Sie über längere Zeit laute Musik hören, kann Ihr Hörvermögen beeinträchtigt werden. Eine angemessene Lautstärke einstellen.
- Der Akku ist im Produkt fest eingebaut und kann nicht ausgetauscht werden.
- Wenden Sie sich bei der Entsorgung des Produktes an einen elektrischen Fachmann oder Ihren Händler, um die Akkus auszubauen und umweltgerecht zu entsorgen.
- Die Kontakte/Anschlüsse des Akkus niemals kurzschließen. Den Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer werfen. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Den Akku regelmäßig nachladen, auch wenn das Produkt nicht benötigt wird. Durch die verwendete Akkutechnik ist dabei keine vorherige Entladung des Akkus erforderlich.
- Den Akku des Produktes niemals unbeaufsichtigt laden.
- Setzen Sie Akkus niemals übermäßiger Hitze (z.B. pralle Sonne, Feuer) aus und werfen Sie sie niemals in Feuer. Die Akkus könnten explodieren.
- Das Produkt ist nur für die Verwendung in gemäßigten Breitengraden geeignet. Nicht in tropischen oder besonders feuchten Klimazonen verwenden.
- Das Produkt nicht von kalten in warme Umgebungen und umgekehrt bringen. Kondensation kann zur Beschädigung des Gerätes und elektrischer Bauteile führen.
- Die Verwendung von Zubehör und Produktteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann Verletzungen oder Schäden verursachen und führt zum Verlust der Garantie.
- Das Produkt darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Bitte darauf achten, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten durch Öffnungen in das Gehäuse eindringen.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebes nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Geräten, die starke Magnetfelder erzeugen (z. B. Motoren, Lautsprecher, Transformatoren.)
- Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit, Verschmutzungen, heißen Lichtquellen oder starken Magnetfeldern aus. Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen und starken Vibrationen aus und vermeiden Sie eine starke mechanische Beanspruchung.
- Das Produkt enthält empfindliche elektronische Bauteile. Aus diesem Grund ist es möglich, dass es von Funkeinrichtungen in unmittelbarer Nähe gestört werden kann. Elektrostatische Entladungen können zu Fehlfunktionen führen. In diesem Fall, das Produkt abschalten und wieder einschalten, um das Produkt zurückzusetzen. Das Produkt ist dann wieder einsatzbereit.
- Die Verwendung des Produkts am Steuer wird nicht empfohlen und ist möglicherweise in manchen Ländern verboten.
- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt ist für die Tonwiedergabe via Bluetooth® vorgesehen. Das Produkt ausschließlich gemäß diesen Anweisungen verwenden.

Vermeidung von Hörschäden
ACHTUNG: Langes Hören bei hoher Lautstärken kann zu dauerhaften Hörschäden führen. Prüfen Sie vor jeder Verwendung die eingestellte Lautstärke und vermeiden Sie zu hohe Pegel.

KODi Diskontläden GmbH
Zum Eisenhammer 52
46049 Oberhausen
Deutschland

15673701
V1.0_07.2020

15673701-Bluetooth headphone_A4_200729_V1.0.indd 1
29/7/2020 9:21 AM

PRODUKTÜBERSICHT

A. Verstellbarer Kopfbügel
B. Kopfhörer links
C. Kopfhörer rechts
D. ⏭+ Taste: Laustärke einstellen +/ Vorheriger Titel
E. ▶II Taste: Ein-/Auschalten/Wiedergabe/ Pause/Anruf annehmen/beenden
F. ⏮ Taste: Laustärke einstellen –/ Nächster Titel
G. Anschlussbuchse für 3,5mm Audiokabel
H. USB-Ladebuchse
I. LED-Indikator
J. USB- Kabel
K. Mikrofon (nicht abgebildet)
L. Integrierte Batterie (nicht abgebildet)

BATTERIE AUFLADEN

Das Produkt muss vor der ersten Inbetriebnahme aufgeladen werden. Schließen Sie das Produkt mithilfe des USB-Ladekabels an einen aktiven USB-Anschluss an. Die Farbe des LED-Indikators zeigt den Status an.

LED Farbe	Rot	Aus	Rot blinkend
Status	Laden	Aufgeladen	Niedriger Batteriestand

BLUETOOTH KOPPLUNG

Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal mit einem Mobiltelefon/Musikwiedergabegerät verwenden können, müssen die beiden Geräte miteinander gekoppelt werden.

1. Halten Sie ▶II für 2 Sekunden gedrückt, um das Produkt einzuschalten. Der LED-Indikator blinkt abwechselnd blau und rot.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons/Musikwiedergabegerätes. Koppeln Sie das Produkt mit Ihrem Mobiltelefon/Musikwiedergabegerät. Suchen Sie im Bluetooth-Menü des Mobiltelefons/Musikwiedergabegerätes nach dem Produkt. Die Bluetooth® ID des Produktes ist **KODi**. Sobald beide Geräte erfolgreich gekoppelt sind, leuchtet der LED-Indikator in blau.

LED-Indikator	Abwechselnd blau und rot blinkend	Blau
Status	Kopplung	Gekoppelt

MOBILTELEFON

- Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, die Taste ▶II drücken. Um den Anruf zu beenden, die Taste ▶II drücken oder direkt am Mobiltelefon beenden.
- Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, die Taste ▶II ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
- Für Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummer, zweimal die Taste ▶II kurz drücken.

AUDIOWIEDERGABE

- Starten/Pausieren der Wiedergabe mit der Taste ▶II .

Hinweis:
~~Die Anrufannahme steht an erster Stelle.~~
Bei einem eingehenden/ausgehenden Anruf wird die Musikwiedergabe stummgeschaltet. Sobald der Anruf beendet ist, wird die Musikwiedergabe fortgesetzt.

- Drücken Sie die Lautstärketasten ⏭+ / ⏮, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
- Halten Sie ⏭+ für 2 Sekunden gedrückt, um den vorherigen Titel der Wiedergabeliste abzuspielen.
- Halten Sie ⏮ für 2 Sekunden gedrückt, um den nächsten Titel der Wiedergabeliste abzuspielen.

KABELANSCHLUSS

Alternativ kann das Produkt auch über Kabelanschluss (3,5mm) an ein Audiogerät/ Mobiltelefon angeschlossen werden. Eine bestehende Bluetooth-Verbindung wird somit deaktiviert.

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie die Außenflächen des Produktes mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie sie anschließend gut ab. Achten Sie darauf, dass kein Wasser (z.B. an den Schaltern) ins Produktinnere gelangt.

TECHNISCHE DATEN

Eingang: 5V ⎓ 1A
~~Integrierte aufladbare~~ Akku-Typ:
3,7V, 300 mAh Li-polymer
Musik Wiedergabedauer: bis zu 6 Std.
Aufladen: 2 Std.
Anschlüsse:
Micro-USB: Micro-USB-Ladekabel
Audiokabel: 3,5mm
(nicht im Lieferumfang)
Bluetooth
Bluetooth Profil: HSP, HFP, A2DP und AVRCP
Bluetooth Emfpangsbereich: Max. 10 m
Bluetooth Version: V5.0 (JL)
Frequenzbereich: 2402 - 2480 MHz
Maximale Sendeleistung: 0,645 dBm
Kopfhörer
Magnet-Typ:
2 x 40 mm Neodymium Magnet Treiber
Impedanz: 32 Ω
Nennleistung Lautsprecher: 2 x 10 mW
Mikrofon
~~Nenn- Sensitivität:~~ -40 dB ±3 dB

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

~~Hiermit erklärt [Kodi], dass der Funkanlagentyp [15673701] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:~~ http://www.kodi.de/konformitaetserklaerungen

ENTSORGUNG

Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht und sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.

Bitte entsorgen Sie die Batterien umweltgerecht. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und ~~Sammelsyste-me~~ in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.